IT Essentials 5.0

9.3.1.4 Лабораторная работа — установка принтера в Windows XP

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы установите принтер. Вы найдете, загрузите и обновите драйвер и ПО для принтера.

Рекомендуемое оборудование

- Компьютер, работающий под управлением Windows XP Professional.
- Подключение к Интернету.
- Принтер.

Действие 1

Если вы устанавливаете принтер, который подключается к параллельному порту, завершите работу компьютера и подключите параллельный кабель к компьютеру и принтеру. При необходимости подключите шнур питания принтера к сети переменного тока и снимите блокировку принтера. Перезагрузите компьютер.

Если вы устанавливаете принтер с интерфейсом USB, подключите принтер к компьютеру при помощи кабеля USB. При необходимости подключите шнур питания принтера к сети переменного тока. Снимите блокировку принтера, если он заблокирован.

Действие 2

Windows обнаружит новое оборудование.

Откроется окно «Мастер нового оборудования».

Мастер нового оборудования			
	Мастер нового оборудования		
	Будет произведен поиск текущего и обновленного программного обеспечения на компьютере, установочном компакт-диске оборудования или на веб-узле Windows Update (с вашего разрешения).		
	Политика конфиденциальности		
- Mari	Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?		
	💿 Да, только в этот раз		
	 Да, сейчас и каждый раз при подключении устройства 		
🔿 Нет, не в этот раз			
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".		
	К Назад Далее > Д Отмена		

Выберите переключатель Да, только в этот раз и нажмите кнопку Далее.

Появится второе окно «Мастер нового оборудования».

Мастер нового оборудова	ния
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: Scanner USB Interface Eсли с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.
	Выберите действие, которое следует выполнить. • Автоматическая установка (рекомендуется) • Установка из указанного места
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

По умолчанию действует режим «Автоматическая установка (рекомендуется)».

Нажмите кнопку Далее.

Появится окно «Подождите, выполняется поиск».

Мастер нового оборудования	
Подождите, выполняется поиск	
Scanner USB Interface	
	<hr/> Назад Далее > Отмена

Может появиться окно «Это оборудование установить не удалось».

Мастер нового оборудова	кин
	Это оборудование установить не удалось Оборудование не установлено, поскольку мастер не смог найти нужного программного обеспечения.
	Если имеются установочные диски или известно расположение нужного программного обеспечения, нажмите кнопку "Назад".
	Больше не напоминать об установке этого драйвера. Казад Готово Отмена

В этом случае нажмите кнопку Готово.

Действие 3

Если компьютер не обнаруживает принтер, щёлкните правой кнопкой мыши **Мой компьютер** и выберите **Управление > Диспетчер устройств**.



В разделе «Другие устройства» дважды щёлкните принтер, который вы пытаетесь установить.

Действие 4

Появится окно «Свойства» для этого принтера.

В разделе «Состояние устройства» указано: «Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)».

Свойства: Scanner USB Interface 🛛 🛛 🔀		
Общие Драйвер Сведения		
Scanner USB Interface		
Тип устройства: Другие устройства		
Изготовитель: Нет данных		
Размещение: Размещение 0		
Состояние устройства		
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства.		
Переустановить		
Применение устройства:		
Это устройство используется (включено)		
ОК Отмена		

В этот раз не нажимайте кнопку «Переустановить...».

Нажмите кнопку Отмена.

Действие 5

Найдите изготовителя и номер модели принтера.

На веб-сайте изготовителя перейдите в раздел загрузок или на страницу поддержки. Загрузите последнюю версию драйвера и ПО для установленной у вас модели принтера. ПО и драйвер должны быть совместимы с вашей операционной системой.

Загрузите драйвер во временную папку на рабочем столе.

Дважды щёлкните загруженный файл установки.

WinZip Self-Extractor - SetupSG.exe	
All-in-One Device Setup	Setup
	Cancel
	About

Действие 6

Отключите принтер и снова подключите его.

ОС Windows XP обнаружит новое устройство и установит новые драйверы.

Для проверки правой кнопкой мыши щёлкните **Мой компьютер** и выберите **Управление > Диспетчер устройств**.



Теперь установленный принтер должен появиться в разделе «Устройства обработки изображений» в правой части окна.

Действие 7

Для проверки работы принтера выберите Пуск > Принтеры и факсы.

Правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите Свойства.

😻 Samsung CLP-310 Series Свойства	? 🗙
Общие Доступ Порты Дополнительно Управление цветом О программ	18
Samsung CLP-310 Series	
Размещение:	
Комментарий:	
Модель: Samsung CLP-310 Series	
Возможности	
Цвет: Да Используемая бумага:	
Двусторонняя печать: Да Letter Legal Сшиватель: Нет Statement Ехесцііve Скорость: Нет данных 44	
Максимальное разрешение:	
Настройка печати) Пробная печать	
ОК Отмена	Применить

Нажмите кнопку Пробная печать.